


Short form manual
Gebrauchsanweisung
Manuel de forme courte
Manuale in forma corta
Verkorte handleiding
Manual de formato corto

RCD20

EN

Description



Button to turn off the function and exit the settings.

Button to reduce the value and move back.

Button to enter and confirm the settings.

Button to increase value and move forward.

Button for user functions / smart device connection.

Connection for charging the built-in battery is type USB-C. Only for wireless room unit.

The battery is 100% full.

Battery charging required.

The battery is charging.

The connection to the smart device is established.

The connection to the smart device is being established.

Wireless connection with the controller is established. The signal is excellent.

Wireless connection with the controller is established. The signal is good.

Wireless connection with the controller is established. The signal is weak.

The wireless connection to the controller is being established or cannot be established.

Locked keypad / access to the room unit is limited.

Room unit operation malfunction.

Switching off the heating or cooling of the premises. Protection against freezing or overheating is active.

Room heating.

Room cooling.

Operation according to the required daily temperature.

Operation according to the required night temperature.

Measured room temperature.

Party function is activated.

The Eco function is activated.

The Holiday function is activated.

The Fireplace function is activated.

D. h. w. according to the time program.

D. h. w. - permanent activation

Function for one-time d. h. heating is activated.

DE

Beschreibung



Taste zum Ausschalten der Funktion und Beenden der Einstellungen.

Taste , um den Wert zu verringern und zurück zu gehen.

Taste zur Eingabe und Bestätigung der Einstellungen.

Taste , um den Wert zu erhöhen und vorwärts zu gehen.

Taste für Benutzerfunktionen/Smart-Geräteanschluss.

Der Anschluss zum Laden des eingebauten Akkus ist Typ USB-C. Nur für kabelloses Raumseinheit.

Abschalten der Heizung oder Kühlung der Räumlichkeiten. Der Schutz vor Einfrieren oder Überhitzung ist aktiv.

Raumheizung.

Raumkühlung.

Betrieb entsprechend der gewünschten Tagestemperatur.

Betrieb entsprechend der gewünschten Nachttemperatur.

Gemessene Raumtemperatur.

Die Party-Funktion ist aktiviert.

Die Eco-Funktion ist aktiviert.

Die Urlaubsfunktion ist aktiviert.

Die Lüftungsfunktion ist aktiviert.

D. h. w. nach Zeitprogramm.

D. h. w. - dauerhafte Aktivierung

Funktion für einmalige d. h. Heating aktiviert.

Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch auf

Die Raumseinheit¹ verfügt über einen eingebauten Akku. Wir empfehlen, den Akku vollständig aufzuladen, bevor Sie das Raumseinheit verwenden. Zum Aufladen können Sie jedes haushaltsspezifische Ladegerät verwenden, das über einen USB-C-Anschluss verfügt. Der Batterieladeanschluss befindet sich im unteren Teil der Raumseinheit. Das Aufladen des Akkus kann unter normalen Bedingungen bis zu 10 Stunden dauern und muss einmal im Jahr aufgeladen werden.

Zum Laden des Akkus muss das Raumseinheit nicht von der Basis abgenommen werden.

Das kabellose Raumseinheit wird im Batteriesparmodus geliefert. Dieser Zustand wird durch die Anzeige „Stby“ signalisiert. Wenn Sie eine beliebige Taste am Raumseinheit wird der Batteriesparmodus für 1 Stunde aufgehoben. Wenn das Raumseinheit zum ersten Mal mit dem Regler verbunden wird, wird der Batteriesparmodus dauerhaft aufgehoben. Wenn sich das Raumseinheit nicht innerhalb einer Stunde mit dem Controller verbinden kann, kehrt es in den Batteriesparmodus zurück.

¹ gilt für die Funk Modelle

Einschalten und Ausschalten

Mit einem 1-sekündigen Tastendruck wählen zwischen den Betriebsmodi des Raumseinheit. Je nach Reglermodell können wir zwischen Raumheizung, Raumheizung & Brauchwasser wählen. Heizung, Brauchwasser Heizung und Heizung aus.

Wahl der Betriebsart: Heizen oder Kühlen

Durch 10 Sekunden langes Drücken der Taste wählen Sie zwischen Heiz- oder Kühlbetrieb. Die Betriebsart kann nur gewählt werden, wenn der Betrieb des Raumseinheit ausgeschaltet ist.

Einstellung der gewünschten Tages- und Nachttemperatur

Die gewünschte Tages- und Nachttemperatur kann bei eingeschaltetem Betrieb eingestellt werden. Durch Drücken der Tasten und öffnen wir die Einstellung der gewünschten Temperatur (Tag oder Nacht), die gerade aktiv ist. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten und ein. Durch Drücken der Taste wechseln wir zur nächsten Temperaturinstellung. Durch erneutes Drücken der Taste verlassen wir die Temperaturinstellung.

Benutzerfunktionen

Durch Drücken der Taste wählen wir zwischen den Benutzerfunktionen aus. Bestätigen Sie die ausgewählte Funktion mit der Taste . Anschließend mit den Tasten und die gewünschte Funktionstemperatur auswählen und mit der Taste bestätigen. Wählen Sie schließlich mit den Tasten und die Uhrzeit oder das Datum des automatischen Ablaufs der Funktion aus. Durch Drücken der Taste verlassen wir die Einstellung der Benutzerfunktion. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Für den Betrieb bei angenehmer Temperatur

Für den Betrieb bei Sparten temperatur

Für Betrieb mit Urlaubstemperatur

Für den Betrieb unabhängig von der Raumtemperatur

Zur einmaligen Aktivierung von Brauchwasser Heizung

Eine aktive Benutzerfunktion kann durch erneutes Auswählen vorzeitig abgeschaltet werden.

Steuerung der Raumseinheit mit einem intelligenten Gerät

Laden Sie die Clausius BT-App aus dem Google Play Store für Android-Geräte oder dem Apple iStore für iOS-Geräte herunter. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf das Symbol um ein neues Gerät hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen der App.



Andere Raumseinheitseinstellungen

Die Raumseinheit ermöglicht viele Einstellungen und Anpassungen des Betriebs.


Ein aktiver Benutzerfunktion kann durch erneutes Auswählen vorzeitig abgeschaltet werden.

Unter dem folgenden Link können Sie eine Anleitung mit einer Beschreibung aller Raumseinheitseinstellungen herunterladen.



FR

Description



La touche permet de désactiver la fonction et quitter les réglages.

La touche permet de diminuer la valeur et revenir en arrière.

La touche permet de saisir les réglages et les confirmer.

La touche permet d'augmenter la valeur et continuer.

La touche est conçue pour les fonctions utilisateur ou la connexion à un appareil intelligent.

Le port pour charger la batterie intégrée est de type USB-C. Uniquement pour l'unité d'ambiance sans fil.

Éteindre le chauffage ou le refroidissement des installations. Protection contre le gel ou la surchauffe activée.

Chauffage de la pièce.

Refroidissement de la pièce.

Fonctionne en accord avec la température diurne souhaitée.

Fonctionne en accord avec la température nocturne souhaitée.

La température ambiante est relevée.

La fonction Party est activée.

La fonction Éco est activée.

La fonction Vacances est activée.

La fonction Cheminée est activée.

ECS selon le programme horaire.

Activation permanente pour l'ECS.

La fonction pour une seule chauffage ECS est activée.

Charge de la batterie avant utilisation

L'unité de pièce¹ est équipée d'une batterie rechargeable intégrée. Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant de commencer à utiliser l'unité de pièce. Pour la charger, vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur domestique doté d'un connecteur USB-C. Le port de charge de la batterie est situé sur la partie inférieure de l'unité de pièce. Dans des conditions normales, la recharge de la batterie peut prendre jusqu'à 10 heures et doit être effectuée une fois par an.

¹ Il n'est pas nécessaire de retirer l'unité de pièce de sa base pour la charger.

L'unité d'ambiance sans fil est livrée avec le mode d'économie de batterie activé. Cela est signalé par l'affichage du texte « St by ». En appuyant sur n'importe quel bouton de l'unité de pièce, le mode d'économie de batterie est désactivé pendant 1 heure. Lorsque l'unité de pièce est connectée au contrôleur pour la première fois, le mode d'économie de batterie est désactivé en permanence. Si l'unité de pièce ne se connecte pas au contrôleur dans l'heure qui suit, elle repasse en mode d'économie de batterie.

¹ s'applique aux modèles sans fil

Activation et désactivation du fonctionnement

On peut choisir entre les modes de fonctionnement de l'unité de pièce en appuyant sur le bouton pendant 1 seconde. Selon le modèle de contrôleur, on peut choisir entre le chauffage de la pièce uniquement, le chauffage de la pièce et le chauffage ECS, le chauffage ECS uniquement, ou la désactivation du chauffage.

Choix du mode de fonctionnement: chauffage ou refroidissement

Pour choisir entre le mode de fonctionnement de chauffage et celui de refroidissement, appuyez sur le bouton pendant 10 secondes. Le mode de fonctionnement ne peut être sélectionné que si l'unité de pièce est éteinte.

Réglage des températures diurnes et nocturnes souhaitées.

Les températures diurnes et nocturnes souhaitées peuvent être réglées pendant que l'unité est en marche. En appuyant sur les touches ou , il est possible de modifier le réglage de la température souhaitée (diurne ou nocturne) qui est activé à ce moment. Sélectionnez la température souhaitée en utilisant les touches ou . En appuyant sur la touche , vous pouvez accéder au deuxième réglage de température. En appuyant de nouveau sur cette touche , vous quittez le réglage de température.

Fonctions d'utilisateur

On peut choisir entre les diverses fonctions d'utilisateur en appuyant sur le bouton . Confirmez la fonction sélectionnée en appuyant sur le bouton . Sélectionnez ensuite la température souhaitée avec les boutons et , et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton . Enfin, à l'aide des boutons et , sélectionnez l'heure ou la date de la désactivation automatique de la fonction. Quittez les réglages des fonctions d'utilisateur en appuyant sur le bouton . Les fonctions suivantes sont disponibles :

Pour fonctionnement à une température confortable

Pour fonctionnement à une température économique

Pour fonctionnement à la température Vacances

Pour fonctionnement indépendamment de la température ambiante

Pour une seule activation du chauffage ECS

Une fonction d'utilisateur active peut être désactivée prématurément en la sélectionnant à nouveau.

Contrôle de l'unité d'ambiance avec un appareil intelligent

Téléchargez l'application Clausius BT à partir du Google Play Store pour les appareils Android ou de l'Apple iStore pour les appareils iOS. Ouvrez l'application, cliquez sur l'icône pour ajouter un nouvel appareil et suivez les instructions de l'application.



Autres réglages de l'unité d'ambiance

L'unité d'ambiance permet de nombreux réglages et réglages de fonctionnement. Vous pouvez télécharger les instructions avec une description de tous les réglages de l'unité d'ambiance en cliquant sur le lien ci-dessous.



An active user function can be switched off prematurely by selecting it again.